

# Übungen zu Grundlagen der systemnahen Programmierung in C (GSPIC) im Sommersemester 2018

2018-05-11

Bernhard Heinloth

Lehrstuhl für Informatik 4  
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg




Lehrstuhl für Verteilte Systeme  
und Betriebssysteme



## Module

### Ablauf vom Quellcode zum laufenden Programm



1. Präprozessor
2. Compiler
3. Linker
4. Programmer/Flasher

### Schnittstellenbeschreibung

- Header Dateien enthalten die Schnittstelle eines Moduls
  - Funktionsdeklarationen
  - Präprozessormakros
  - Typdefinitionen
- Header Dateien können u.U. mehrmals eingebunden werden
  - led.h bindet avr/io.h ein
  - button.h bindet avr/io.h ein
  - ~ Funktionen aus avr/io.h mehrmals deklariert
- Mehrfachinkludierung/Zyklen vermeiden ~ **Include-Guards**
  - Definition und Abfrage eines Präprozessormakros
  - Konvention: Makro hat den Namen der .h-Datei, " ersetzt durch '\_'
  - z.B. für button.h ~ BUTTON\_H
  - Inhalt nur einbinden, wenn das Makro noch nicht definiert ist
- **Vorsicht:** flacher Namensraum ~ möglichst eindeutige Namen

- Erstellen einer .h-Datei (Konvention: gleicher Name wie .c-Datei)

```

01 #ifndef COM_H
02 #define COM_H
03 /* fixed-width Datentypen einbinden (im Header verwendet) */
04 #include <stdint.h>
05
06 /* Datentypen */
07 typedef enum {
08     ERROR_NO_STOP_BIT, ERROR_PARITY,
09     ERROR_BUFFER_FULL, ERROR_INVALID_POINTER
10 } COM_ERROR_STATUS;
11
12 /* Funktionen */
13 void sb_com_sendByte(uint8_t data);
14 ...
15 #endif //COM_H

```

3

- Module müssen Initialisierung durchführen
  - zum Beispiel Portkonfiguration
  - **Java:** mit Klassenconstructoren möglich
  - **C:** kennt kein solches Konzept
- *Workaround:* Modul muss bei erstem Aufruf einer seiner Funktionen ggf. die Initialisierung durchführen
  - muss sich merken, ob die Initialisierung schon erfolgt ist
  - Mehrfachinitialisierung vermeiden
- Anlegen einer Init-Variable
  - Aufruf der Init-Funktion bei jedem Funktionsaufruf
  - Init-Variable anfangs 0
  - Nach der Initialisierung auf 1 setzen

4

## Initialisierung eines Moduls

- `initDone` ist initial 0
  - wird nach der Initialisierung auf 1 gesetzt
- Initialisierung wird nur ein mal durchgeführt

```

01 static void init(void){
02     static uint8_t initDone = 0;
03     if (initDone == 0) {
04         initDone = 1;
05         ...
06     }
07 }
08
09 void mod_func(void) {
10     init();
11     ...


```

5

## Ein- & Ausgabe über Pins

Ausgang je nach Beschaltung:

- active-high** high-Pegel (logisch 1;  $V_{CC}$  am Pin) → LED leuchtet
- active-low** low-Pegel (logisch 0;  $GND$  am Pin) → LED leuchtet




6


Eingang je nach Beschaltung:

- active-high** Button gedrückt → high-Pegel (logisch 1;  $V_{CC}$  am Pin)
- active-low** Button gedrückt → low-Pegel (logisch 0;  $GND$  am Pin)

interner pull-up-Widerstand (im ATmega328PB) konfigurierbar



7



Quelle: Datenblatt ATmega328PB

- jeder I/O-Port des AVR- $\mu C$  wird durch drei 8-bit Register gesteuert:
  - Datenrichtungsregister ( $DDRx = \text{data direction register}$ )
  - Datenregister ( $PORTx = \text{port output register}$ )
  - Port Eingabe Register ( $PINx = \text{port input register}$ , nur-lesbar)
- jedem Anschluss-Pin ist ein Bit in jedem der 3 Register zugeordnet

8

**DDRx** hier konfiguriert man Pin  $i$  von Port  $x$  als Ein- oder Ausgang

- Bit  $i = 1 \rightarrow$  Pin  $i$  als Ausgang verwenden
- Bit  $i = 0 \rightarrow$  Pin  $i$  als Eingang verwenden

**PORTx** Auswirkung **abhängig von DDRx**:

- ist Pin  $i$  als **Ausgang konfiguriert**, so steuert Bit  $i$  im  $PORTx$  Register ob am Pin  $i$  ein high- oder ein low-Pegel erzeugt werden soll
  - Bit  $i = 1 \rightarrow$  high-Pegel an Pin  $i$
  - Bit  $i = 0 \rightarrow$  low-Pegel an Pin  $i$
- ist Pin  $i$  als **Eingang konfiguriert**, so kann man einen internen pull-up-Widerstand aktivieren
  - Bit  $i = 1 \rightarrow$  pull-up-Widerstand an Pin  $i$  (Pegel wird auf high gezogen)
  - Bit  $i = 0 \rightarrow$  Pin  $i$  als tri-state konfiguriert

**PINx** Bit  $i$  gibt aktuellen Wert des Pin  $i$  von Port  $x$  an (nur lesbar)

9

# Beispiel: Initialisierung eines Ports

- Pin 3 von Port C (PC3) als Ausgang konfigurieren und PC3 auf Vcc schalten:

```
01 DDRC |= (1 << PC3); /* =0x08; PC3 als Ausgang nutzen... */
02 PORTC |= (1 << PC3); /* ...und auf 1 (=high) setzen */
```

- Pin 2 von Port D (PD2) als Eingang nutzen, pull-up-Widerstand aktivieren und prüfen ob ein low-Pegel anliegt:


```
01 DDRD &= ~(1 << PD2); /* PD2 als Eingang nutzen... */
02 PORTD |= (1 << PD2); /* pull-up-Widerstand aktivieren */
03 if((PIND & (1 << PD2)) == 0){ /* den Zustand auslesen */
04     /* ein low Pegel liegt an, der Taster ist gedrückt */
05 }
```

- Die Initialisierung der Hardware wird in der Regel einmalig zum Programmstart durchgeführt

## Aufgabe: LED-Modul


10

## LED-Modul – Übersicht



- LED 0 (REDO) ⇒ PD6 ⇒ Port D, Pin 6 ⇒ Bit 6 in PORTD und DDRD
- ...
- LED 7 (BLUE1) ⇒ PC2 ⇒ Port C, Pin 2 ⇒ Bit 2 in PORTC und DDRC

## SPiCboard Schaltplan




SPiCboard v3  
FAU - Informatik 4  
2017-04-20

11

12

- LED-Modul der SPiCboard-Bibliothek selbst implementieren
  - Gleiches Verhalten wie das Original
  - Beschreibung: [http://www4.cs.fau.de/Lehre/SS18/V\\_SPIC/Uebung/doc](http://www4.cs.fau.de/Lehre/SS18/V_SPIC/Uebung/doc)
- Testen des Moduls
  - Eigenes Modul mit einem Testprogramm (test.c) linken
  - Andere Teile der Bibliothek können für den Test benutzt werden
- LEDs des SPiCboards
  - Anschlüsse und Namen der einzelnen LEDs können dem Übersichtsbildchen entnommen werden
  - Alle LEDs sind **active-low**, d.h. leuchten wenn ein low-Pegel auf dem Pin angelegt wird
  - PD6 = Port D, Pin 6

- const uint8\_t\*
  - ein Pointer auf einen uint8\_t-Wert, der konstant ist
  - Wert nicht über den Pointer veränderbar
- uint8\_t\* const
  - ein **konstanter Pointer** auf einen (beliebigen) uint8\_t-Wert
  - Pointer darf nicht mehr auf eine andere Speicheradresse zeigen



13

14

## Port- und Pin-Array

- Port und Pin Definitionen (in `avr/io.h`)

```
01 #define PORTD (* (volatile uint8_t*)0x2B)
02 ...
03 #define PD0    0
04 ...
```

- Adressoperator: `&`
- Dereferenzierungsoperator: `*`
- Port Array:

```
01 static volatile uint8_t * const ports[] = { &PORTD,
02                                           ...,
03                                           &PORTC };
```

- Pin Array:

```
01 static uint8_t const pins[] = { PD6, ..., PC2 };
```

15

## Elegante Variante

- Port und Pin in einer Struktur zusammenfassen:

```
01 struct led {
02     volatile uint8_t * const ddr;
03     volatile uint8_t * const port;
04     const uint8_t pin;
05 };
```

- Zuweisung:

```
01 static const struct led led_red = { &DDRD,
02                                     &PORTD,
03                                     PD6
04 };
```

- Array ebenfalls möglich:

```
01 static const struct led led_array[] = {
02     {&DDRD, &PORTD, PD6},
03     ...,
04     {&DDRC, &PORTC, PC2}
05 };
```

16

- Projekt wie gehabt anlegen
  - Initiale Quelldatei: test.c
  - Dann weitere Quelldatei led.c hinzufügen
- Wenn nun übersetzt wird, werden die Funktionen aus dem eigenen LED-Modul verwendet
- Andere Teile der Bibliothek werden nach Bedarf hinzugebunden
- Temporäres Deaktivieren zum Test der Originalfunktiononen:

```
01 #if 0
02     ...
03 #endif
```

- Sieht der Compiler diese "Kommentare"?
- Wie kann der Code wieder einkommentiert werden?

17

```
01 void main(void){
02     ...
03     // 1.) Testen bei korrekter LED-ID
04     int8_t result = sb_led_on(RED0);
05     if(result != 0){
06         // Test fehlgeschlagen
07         // Ausgabe z.B. auf 7-Segment-Anzeige
08     }
09     // Einige Sekunden warten
10
11     // 2.) Testen bei ungueltiger LED-ID
12     ...
13 }
```

- Schnittstellenbeschreibung genau beachten (inkl. Rückgabewerte)
- Testen **aller möglichen Rückgabewerte**
- Fehler wenn Rückgabewert nicht der Spezifikation entspricht

18